

Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- Produkt chronić przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym.

ETAP > 1

Rozstawianie szalunków.



ETAP > 2

Ustawianie Verbox.



ETAP > 3

Betonowanie powierzchni stropu.



ETAP > 4

Ustawianie szalunku pod płytę balkonu oraz montowanie łącznika termoizolacyjnego.



ETAP > 5

Układanie zbrojenia płyty balkonu.



ETAP > 6

Betonowanie płyty balkonu.

